EASY PARKING BLUETOOTH

MANUAL DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE APERTURA DEL GARAJE **CON EL MÓVIL**



EASY PARKING BLUETOOTH

Con **Easy Parking** la puerta del garaje se abre automáticamente a tu llegada en coche sin necesidad de tocar el móvil. Disponible para android e iOS y compatible con Siri y Google Home para una apertura por voz.

CONTENIDO

Incluye:

- 1 dispositivo actuador
- 1 antena

Herramientas de instalación:

- 1 clema enchufable
- cables de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de alimentación: 18-48 VDC / 24-36 VAC
- Consumo: 360mW
- Corriente máxima de relé: 10A
- Tensión máxima de relé 48V
- Tecnología de comunicación: Bluetooth
- Potencia máxima de emisión: 20dBm




Dispositivo actuador

CÓMO INSTALAR EASY PARKING BLUETOOTH


Instalación del dispositivo

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional. El dispositivo actuador no debe humedecerse o entrar en contacto directo con el agua. Instálalo en el interior del cuadro de maniobras del motor.

CLEMA DE ENTRADA



DESCRIPCIÓN DE LOS PINES DE LA CLEMA	
1	+24V
2	GND
3	Salida Circuito
4	Entrada Circuito
5	No conectado



- Dispositivo actuador
- 2 Placa control motor / Pulsador alternativo

INSTALAR A 24 V

Placa de control del motor

Consulta el manual de la placa de control de tu motor para saber dónde hay que conectar tu Easy Parking al contacto de apertura.

Si tienes dudas puedes enviarnos un whatsapp con la marca y modelo al 623 30 14 84, estaremos encantados de ayudarte.

Colocación de la antena

Para conseguir el mayor alcance posible la antena se ha sacado fuera la misma.

La antena se enrosca en el dispositivo



www.baintex.com

623 30 14 84· info@baintex.com