

SOLUCIÓN INCIDENCIAS



Solución incidencias

ÍNDICE

LA PUERTA DEL GARAJE NO ABRE	3
LA PUERTA NO ABRE EN REMOTO	4
LE DOY A ABRIR Y ME DICE DISPOSITIVO NO ENCONTRADO	5
LA PUERTA SE ABRE Y SE CIERRA SOLA	6
LA PUERTA SE ESTÁ ABRIENDO Y SE PARA	7
HE LLEGADO A CASA Y ME HE ENCONTRADO LA PUERTA ABIERTA	8





Solución incidencias



LA PUERTA DEL GARAJE NO ABRE



El estado de bluetooth de su móvil Configuración del resto de permisos Alimentación de la puerta de garaje Alimentación de nuestro dispositivo Conexiones del dispositivo al contacto de apertura



- · Asegúrese de tener el bluetooth encendido
- Si la aplicación le pide algún permiso como posicionamiento aceptelo
- Una vez revisado esto si continua sin funcionar póngase en contacto con nuestro departamento técnico





Solución incidencias



LA PUERTA NO ABRE EN REMOTO



El acceso remoto no está habilitado El dispositivo no está conectado a la red WiFi



- · Este dispositivo no dispone de acceso remoto
- Si desea un dispositivo con acceso remoto, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas





Solución incidencias



LE DOY A ABRIR Y ME DICE DISPOSITIVO NO ENCONTRADO



Faltan permisos en la app dispositivo averiado



- · Compruebe que tiene el bluetooth encendido
- Reinicie la aplicación
- Si es el fallo continúa y es el propietario de la localización póngase en contacto con soporte técnico





Solución incidencias



LA PUERTA SE ABRE Y SE CIERRA SOLA



Problema de la propia puerta Falso contacto en las conexiones de apertura



- Desenchufe el dispositivo y vuélvalo a enchufar, pruebe a abrir desde la App
- Si persiste el fallo, Accione la puerta desde el botón de nuestro dispositivo
- Si funciona adecuadamente desde el botón póngase en contacto con nuestro departamento técnico





Solución incidencias



LA PUERTA SE ESTÁ ABRIENDO Y SE PARA



Falso contacto en las conexiones de apertura Conexión errónea del cableado en la placa Mala configuración de la apertura de la puerta. Dispositivo averiado



- En la mayoría de los casos es sencillo de solucionar por teléfono
- Póngase en contacto con nuestro soporte técnico





Solución incidencias





HE LLEGADO A CASA Y ME HE ENCONTRADO LA PUERTA ABIERTA



Se pulsa sin darse cuenta el botón de apertura La apertura automática está configurada y activa



- Compruebe el registro de actividad para descartar apertura por descuido
- Compruebe que la localización en la app es correcta, vaya a asistencia App
- Consulte asistencia App para verificar o desactivar la apertura automática
- Si la incidencia persiste, póngase en contacto con nuestro departamento técnico